

Digitální líhňový teploměr

Návod k použití

Teploměr je vyroben speciálně pro použití v líhních. Tento teploměr je obecně 20x přesnější než obyčejný lihový kapilární teploměr. Teploměr pracuje v rozsahu 32 – 42°C. Nižší ani vyšší teplotu tento teploměr nezměří ani nezobrazí. POZOR – teploměr můžete vysokou teplotou poškodit !!! Nikdy nezkoušejte čidlo ponořit např. do vařící vody.

Čidlo teploměru je hermeticky uzavřené a studená voda ho nijak nemůže poškodit. Přesto však pozor na chemikálie a agresivní látky, čidlo omývejte pouze čistou vodou nebo alkoholem.

Přepínačem na teploměru si můžete vybrat, zda se teplota bude zobrazovat v °C nebo °F.

Při neustálém používání se životnost baterie pohybuje okolo 6 týdnů. Pokud teploměr nepoužíváte, tlačítkem ON/OFF jej můžete vypnout.

Líhně s ventilátorem (s nuceným oběhem vzduchu)

Pokud budete měřit teplotu v líhni s ventilátorem, bude toto měření velmi přesné. Obecně by líhně s nuceným oběhem měly mít velmi podobnou teplotu v celém prostoru líhně. Pokud měříte teplotu v líhni přes otvor ve ventilaci, vždy používejte otvor pro výstup vzduchu. Pokud budete měřit teplotu přes otvor na vstup vzduchu, bude zkreslená chladnějším vzduchem zvenku.

Líhně bez ventilátoru

Teplota v líhních bez ventilátoru se velmi liší v horní a v dolní části. Doporučená teplota k líhnutí bude záviset na tom, jak vysoko je v líhni umístěno čidlo snímající teplotu. Obecně se dá říci, že teplotu měříme přímo na vejcích a tato teplota by měla být o cca 1.5 – 2.0°C vyšší než teplota v líhních s ventilátorem.

Při měření umístěte čidlo přímo nad vejci, ale vajec se čidlem přímo nedotýkejte !!! Teplotu také neměřte v blízkosti stěny líhně, kde může být teplota nižší.

Výměna baterie

Mincí otevřete kryt baterie. Nová baterie by měla být typ LR-44, S-76, A76, G13 nebo podobná s napětím 1,55 V.