

## **Bimetalový vlhkoměr**

Vlhkoměr zobrazuje v % atmosférickou vlhkost. Bimetalový vlhkoměr reaguje pomaleji, proto ho ponechte v měřeném prostředí alespoň 15-30 minut.

Každý vlhkoměr doporučujeme alespoň 1x ročně zkontrolovat. Zabalte vlhkoměr do mokré utěrky a nechte ustálit. Vlhkoměr by měl zobrazovat 94-96%. Pokud tomu tak není, upravte hodnotu v zadní části uprostřed vlhkoměru plochým šroubovákem.